

Guida all'utilizzo del telecomando

Remote control user guide

Accensione e spegnimento Sky.
Premere per 3 secondi per accensione e spegnimento TV.

Sky Switch-on and switch-off button.
Press 3 seconds to switch the TV on and off.

Selezione della lingua e sottotitoli.

Language and subtitle selection.

Indietro/uscita.

Escape.

Funzioni interattive Sky.

Sky interactive control.

Tasti di navigazione.

Navigation command.

Volume.

Volume.



Il telecomando della TV servirà per poter utilizzare le app della smart TV quali Netflix, Disney Plus, Prime Video, o similari. Per usufruire del servizio SKY, è necessario selezionare l'ingresso HDMI 1.

The TV remote control is needed in order to use the Smart TV apps such as Netflix, Disney Plus, Prime Video or similar. To use the SKY service HDMI 1 input must be selected.